



MiCige Electrico SL, Spanien bedankt sich bei Ihnen für Ihr Vertrauen und präsentiert Ihnen voller Stolz MeineZigarette, die beste Art des elektronischen Rauchens. Registriert und von höchster Qualität.

Glückwunsch! Sie haben schon einen entscheidenden Schritt gemacht! Egal ob Sie MeineZigarette Classico zur Entwöhnung benutzen wollen oder Ihre ungesunden Raucherangewohnheiten zum besseren verändern wollen.

MeineZigarette Classico Produkte sind die Rauchmethoden der Zukunft, die Ihnen auf schnellstem Weg einen gesünderen Lebensstil garantieren und gleichzeitig eine freundlichere gesündere Atmosphäre für Ihre Familie und Freunde bieten. MeineZigarette Excelent steht für High Quality Produkte und High Quality Kundenberatung und Service auf allen Ebenen, überall und zu jeder Zeit.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam bevor Sie das Produkt benutzen um seine Vorteile best möglichst genießen zu können. Issue 200810

Produktkomponenten und Garantie

Komplette Zigarette Classico

Zusatzbatterie

Ladegerät mit Öffnung für Autoladegerät

Netzkabel

E-Filter

6 Monate Garantie auf alle elektronischen Teile.

Benützung der elektronischen Zigarette

Installationsvorgang :

Erster Aufladevorgang der Batterie während 8 Stunden!

Drehen Sie die Batterie aus der Zerstäubungskammer heraus



Jede Batterie in einer neuen Zigarette enthält ein wenig Energie, aber nicht genug für den Gebrauch. Das nicht vollständige Aufladen der Batterie vor der ersten Benutzung kann eine geringere Leistung derselben



zufolge haben. Deshalb ist das erste achtstündige Aufladen sehr wichtig. Nachdem die Batterie völlig aufgeladen ist:

Schritt 1: Schrauben Sie die Batterie an die Vorderseite des Zerstäubers indem Sie diese im Uhrzeigersinn drehen.

Schritt 2: Nehmen Sie das angebrachte Schutzmundstück aus der Zigarette

Schritt 3: Nehmen Sie den E-Filter aus der Packung und entfernen Sie die Abdeckung der Patrone

Schritt 4: Stecken Sie den E-Filter in die Zerstäubungskammer.

Stand-by Modus :

Drehen Sie die geladene Batterie Komponente in den Zerstäuber und stecken Sie den E-Filter hinein. Die „MeineZigarette Classico“ Elektronische Zigarette ist jetzt im stand-by Modus. Der E-Filter sollte innerhalb von 2 Tagen benützt werden.

Das elektronische System wird aktiviert sobald Sie an der „MeineZigarette Classico“ ziehen. Die Indikationsleuchte an der Spitze des Produktes leuchtet jetzt auf. Nach dem Inhalieren wird der Atomatisierungsprozess beendet und der stand-by Modus wieder hergestellt. Wir empfehlen MeineZigarette Classico waagrecht und nicht aufrecht zu halten um einen Flüssigkeitsausfluß zu vermeiden, der Ihre Geschmacksnerven in Ihrem Mund beeinflussen könnte.

Spezielle Anmerkungen :

1. Es gibt zwei farbige LED Indikatoren. (rot bedeutet Funktionstüchtig, grün bedeutet Alarm)
2. Der rote LED Indikator wird aufleuchten wenn Sie inhalieren und verlöschen wenn der Vorgang beendet ist. Wenn Sie rauchen produziert der heiße Draht Hitze die den Wasserdampf hervorruft.
3. Wenn der Benutzer länger als 5 Sekunden inhaliert wird der grüne Indikator für ungefähr 15 Sekunden aufleuchten, um Sie vor einer Beschädigung Ihrer Batterie zu bewahren.
4. Der grüne Indikator wird 10 Mal aufleuchten wenn Ihre Batterie weniger als 3.0V abgibt.
5. Die Batterie kann aufgeladen werden so bald sie nicht mehr in Betrieb ist. Laden Sie nur leere Batterien auf. Die Batterie sollte nur aufgeföhlt wieder benutzt werden.
6. Bei Beginn des Aufladens wird der grüne Indikator 5 mal aufleuchten um Ihnen den korrekten Anschluß derselben anzuzeigen.

Anweisungen für Batterie und Aufladegerät

Falls der Indikator aufleuchtet müssen Sie die Batterie mit dem beigefügten Aufladegerät aufladen indem Sie diese in das Aufladegerät eindrehen. Wenn die Batterie vollständig eingedreht ist wird der Indikator 10 mal aufleuchten, (ca. 5 Sekunden) und der Indikator wird von grün nach rot wechseln und hiermit den Ladevorgang anzeigen. Nach 3 Stunden ist die Batterie aufgeladen und der Indikator wird von rot nach grün wechseln. Drehen Sie die Batterie vorsichtig heraus und unterbrechen Sie den Stromzufuhr des Ladegerätes. **Beim ersten Aufladen muss die Batterie mindestens 8 Stunden am Netz bleiben.**

Foto Aufladegerät



Foto Autoaufladegerät



Produkt Vorstellung



Dieses Elektronische Zigarettenmodell ist ein nicht brennbares Gerät das mit hochentwickelter mikroelektronischer Technologie und extrem kritischer physikalischer Technologie im E-Filter erreicht, dass der Raucher Wasserdampf inhalieren kann.

Die Flüssigkeit im MeineZigarette Excellent E-Filter enthält eine extraktierte Tabakmischung mit einer überraschenden Funktion.

Diese Flüssigkeit befriedigt das Verlangen nach Nikotin indem sie dem Raucher Entzugserscheinungen erspart.

Grundlegende Unterschiede zu normalen Zigaretten sind:

- MeineZigarette produziert keinen Teer, chemikalische oder andere gesundheitsgefährdende Stoffe für den menschlichen Körper.
- Kein Anzünden(der Raucher ist auf natürliche Weise vor carbon Monoxiden und anderen schädlichen Stoffen die beim Anzünden einer normalen Zigarette entstehen, geschützt).
- Harmlos für andere Menschen und die Umgebung weil es kein passiv rauchen gibt.
- Keine Feuergefahr.
- Benutzbar in den meisten Nichtraucherzonen.
- Unter Einhaltung der MeineZigarette Excellent Entwöhnungsmethode ist es dem Raucher möglich innerhalb einer bestimmten Zeit zum Nichtraucher zu werden.
- Kein übler Geruch und keine stinkenden Aschenbecher.

Besonderheiten dieses Produktes.

- Kein Anzünden und deshalb auch keine Feuergefahr. Kein Teer, Chememikalien oder andere gesundheitsgefährdende Stoffe.
- Anpassung: Die Temperatur des künstlichen Rauches entspricht der Temperatur des menschlichen Körpers.
- Keine Umweltverschmutzung: Der ausgeatmete Rauch ist eine Wasserdampfmischung, die freigesetzt wird bei der Atomatisierung von flüssigen Tabakalkaliden, womit das Passiv Rauchen vermieden wird.
- Die elektromagnetische Welle ist abgeschirmt, es gibt keine elektromagnetische Strahlung.
- Die Filterkonstruktion basierend auf **WHO-recommended Nicotine Replacement Therapy**: ermöglicht eine schmerzfreie Nikotinentwöhnung.
- MeineZigarette Excellent schützt die Gesundheit des Rauchers durch eingeschränkte Beanspruchung: Der Nikotingehalt von einem MeineZigarette Excellent E-filter beträgt weniger als der von 10 herkömmlichen Zigaretten. Eine Zufuhrunterbrechung des MeineZigarette E-Filters schützt den Raucher vor ununterbrochener Nikotinaufnahme.
- Betriebstemperatur: Funktionsfähig bei Temperaturen von -4 bis + 42 Grad Celsius



Nützliche Informationen für den Benutzer

1. Die speziellen Komponenten müssen korrekt eingesetzt werden und die Anwendung muss sich strikt nach den Anweisungen halten um unnötige Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Produktes und seinen Komponenten zu vermeiden z.B. e-Filter, Batterie, Aufladegerät oder Stromversorgung.
2. Ersetzen Sie den MeineZigarette Classico E-Filter durch einen Ersatzfilter sobald sich der Rauchausstoss verringert.
3. Ersetzen Sie die Batterie mit einer neu aufgeladenen Batterie falls das grüne Indikationslicht länger als 30 mal ununterbrochen aufleuchtet (ca. 9 Sekunden).
4. Das Ladegerät ist für eine Spannung von AC 100V -240V, 50/60 Hz für Eingangsspannung und für DC 12/24V Ausgangsspannung ausgelegt.
5. Bewahren Sie die MeineZigarette Classico Elektronische Zigarette nicht zusammen mit anderen Produkten auf um eine Beschädigung zu vermeiden.
6. Wenn Sie das MeineZigarette Classico Raucherentwöhnungsprogramm beendet haben empfehlen wir die Nikotinhaltenden E-Filter nicht mehr zu benutzen. Wir empfehlen Nikotinfreie E-Filter zu benutzen für den Fall dass Sie MeineZigarette Classico weiter benutzen wollen.
7. Für eventuelle Probleme mit MeineZigarette Classico kontaktieren Sie bitte Ihren Vertrieb.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Lagern Sie Ihre MeineZigarette Classico nicht in der Nähe hoher Temperaturen.
2. Achten Sie darauf dass Ihre MeineZigarette Classico sich nicht in Reichweite von Kindern befindet und vermeiden Sie falsche Bedienung.
3. Falls bei dem Gebrauch von MeineZigarette unangenehme Nebeneffekte auftreten empfehlen wir MeineZigarette Classico E-Filter mit weniger oder Null Nikotin zu benutzen.
4. Die Nikotinverdünnung die in der Patrone dieser elektronischen Zigarette enthalten ist sollte auf keinen Fall mit den Schleimhäuten in Kontakt gebracht werden. Eine direkte Einnahme durch den Mund ist auf jeden Fall zu vermeiden.
5. Vermeiden Sie den Kontakt geladener Batterien mit anderen Metallteilen um Kurzschlüsse zu vermeiden die der Batterie schaden können.
6. Es ist besser MeineZigarette Classico genau so aufzubewahren wie eine herkömmliche Zigarette.
7. Halten Sie sich bitte absolut an die geltenden lokalen Bestimmungen im Straßenverkehr. Beachten Sie das in vielen Ländern das Rauchen während des Autofahrens verboten ist und bewahren Sie Ihre Zigarette an einem sicheren Platz auf, um im Falle eines Unfalls keine Schäden zu verursachen.
8. Vor dem Reinigen des Aufladegerätes sollte dieses unbedingt aus der Steckdose gezogen werden. Es ist nicht zu empfehlen das Aufladegerät unter feuchten Bedingungen an das Netz anzuschließen.



MeineZigarette Classico Funktionsprinzip


MeineZigarette Classico Zigarette besteht aus einer Lithium-ionen Batterie, einer Zerstäubungskammer und einem E-Filter.

Lithium Batterie Kontrolleinheit: Sie versorgt die elektronische Zigarette mit Energie und kontrolliert die verschiedenen Funktionen.

Zerstäubungskammer: Diese besteht in erster Linie aus einem Nickel Sieb und einer Erhitzungskammer, die Essence in mikroskopische Sprühpartikel verwandelt, mit anderen Worten –Rauch.

E-Filter: In diesem wird die Essence, die Grundlage des Rauches, aufbewahrt.

Liste der Einzelteile:



- 1 Batteriekontrollanzeigen
- 2 Zerstäubungskammer
- 3 E-Filter
- 4 Luftaustausch
Luftdruckkontrollfilm
Nickel Sieb
Erhitzungselement
Flüssigkeitswiderstandseinheit

B. Rauchvorgang

Wenn sich das Produkt in Funktionsmodus befindet (inhalieren/rauchen) wird Luft in das Gerät eingeführt welche das Batteriekontrollsystem mit Energie versorgt, die dazu führt das die Zerstäubungskammer aktiviert wird. Der Luftstrom passiert nun den Druckkontrollfilm und fließt durch das Luftloch der Flüssigkeitswiderstandseinheit, wo sie die Zerstäubungskammer erreicht, um dort eine Verbindung

mit den Essenzen die in dem Nickel Sieb gespeichert sind, einzugehen. Dieses funktioniert mit Hitzeaufwand. Nach der Zerstäubung, werden sich die mikroskopischen Teile, beim Inhalieren als Rauch materialisieren Gleichzeitig simuliert das Ende der Zigarette ein rotes Licht. Wenn nicht mehr inhaliert wird sendet die Batterie Signale aus die das ganze System abschalten. Die Zigarette kann somit an jedem Platz aufbewahrt werden.

E-Filter

Der E-Filter besteht aus einer Inhaliereinheit und einem Flüssigkeitsbehälter. Der Flüssigkeitsbehälter enthält für die Atomisierung vorbereitete Destillate. Der MeineZigarette Classico Nikotinfreie Filter enthält keine schädlichen Stoffe für den menschlichen Körper, wie z.B. Teer und carcinogene Substanzen. Nur 3 der E-Filter unseres Produktes enthalten Nikotin. Der Nikotingehalt unserer E-Filter wird eingeteilt in: Regular, Medium, Light und Zero. Die Inhaliereinheit und der Flüssigkeitsbehälter sind austauschbar.

Beachtenswert: Regular, Medium oder Light E-Filter werden sogar empfohlen bei dem Vorgang der Rauchentwöhnung. Zero Nikotin E-Filter empfehlen wir für eine Langzeitbenutzung

Batterie und Aufladegerät

Die MeineZigarette Zigarette enthält eine 3.6V spezielle Lithium Batteriekomponente und ein spezielles Aufladegerät welches nicht durch ein anderes System ersetzt werden kann. Eingangsspannung des Aufladegerätes: AC100-240V, 50/60Hz – Ausgangsspannung ist DC 12-24V. Beachten Sie dass diese Werte in verschiedenen Kontinenten variieren können. Vergewissern Sie sich ob die Netzspannung des Landes in dem Sie sich befinden diesen Werten entspricht. Eine aufgeladene Batterie kann bis zu 150 Inhalierungen verarbeiten bevor Sie neu aufgeladen werden muss.



Batterie



Aufladegerät



Aufladekabel

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch der Batterie und des Aufladegerätes:

1. Platzieren Sie die Batterie möglichst nicht in der Nähe von Hitzequellen während des Aufladens.
2. Verbinden Sie die Pole der Batterie nicht mit Metall da dieses zu einem Kurzschluss führen kann/wird.
3. Benutzen Sie keine Nägel oder andere scharfe Gegenstände und versuchen Sie nicht die Batterie zu löten.
4. Falls die Elektrolyte der Batterie in Augenkontakt geraten reiben Sie nicht an den Augen! Waschen Sie Ihre Augen sofort mit sauberem Wasser und kontaktieren Sie einen Arzt.
5. Falls die Batterie Geruch abgibt, brennt, die Farbe verändert, sich verformt oder andere ungewöhnliche Formen annimmt während des Aufladens, entfernen Sie sofort die Stromzufuhr und entnehmen Sie die Batterien.



6. Das Aufladegerät kann ausschließlich für die Lithiumbatterie von „MeineZigarette Classico“ Elektronische Zigarette verwendet werden. Bitte versuchen Sie nicht dieses Aufladegerät für andere Batterietypen zu benutzen.

7. Beim ersten Aufladen muss die Batterie mindestens 8 Stunden an das Aufladegerät angeschlossen werden. Danach beträgt die Aufladezeit ca. 3-4 Stunden.

8. Falls Sie MeineZigarette Classico für einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten unterbrechen Sie den Kontakt der Batterie zu dem Aufladegerät.

MeineZigarette Empfehlungen

1. **MeineZigarette smoking systems werden empfohlen für:**
Langzeitraucher
Raucher die in Nichtraucherzonen arbeiten
Raucher die mit dem Rauchen aufhören wollen. Durch den Gebrauch der MeineZigarette E-Filter kann eine schmerzfreie Nikotinentwöhnung erreicht werden indem man den Nikotingehalt der Filter kontinuierlich herabsetzt.
2. **MeineZigarette Smoking Systems sind nicht empfehlenswert für:**
Minderjährige unter 18 Jahre
Nichtraucher
Menschen die sensibel auf Nikotin oder andere Stoffe des Inhalates reagieren.
Schwangere und stillende Mütter
Patienten die Rauchen strikt vermeiden sollten.

Fehlersuche:

1. Falls das grüne Indikationslicht länger als 30 mal (ca. 9 Sekunden) aufleuchtet, sollten Sie die Batterie mit einer aufgeladen Komponente ersetzen.
2. Falls das Volumen des Rauches nachlässt setzen Sie bitte einen neuen MeineZigarette Classico E-Filter ein.
3. Setzen Sie einen neuen MeineZigarette Classico E-Filter ein und benutzen Sie eine geladene Batteriekomponente falls das Indikationslicht aufleuchtet wenn Sie inhalieren aber die Zerstäubungskammer keinen Rauch abgibt. (Kontrollieren Sie ob die Batteriekomponente korrekt eingeschraubt ist).

Note: Wenn die obengenannten Anweisungen keinen Effekt hervorrufen beenden Sie sofort den Gebrauch der MeineZigarette Zigarette und kontaktieren Sie Ihren Vertrieb.

Fakten über E-Filter und Nikotin.

Der E-Filter kann Nikotin enthalten. Nikotin ist eine Art natürliches Alkaloid welches von Tabakblättern oder anderen Pflanzen die Nikotin enthalten extrahiert wird. Dieses ist die suchterzeugende Substanz des Rauchens. Beim Rauchen nimmt der Körper das Nikotin innerhalb von nur 7 bis 9 Sekunden auf und erzeugt eine physiologisch befriedigende Reaktion.



Nach Meinung von Experten und vielen klinischen Experimenten wurde bewiesen, dass diese Effekte auch ohne herkömmliches Zigarettenrauchen erreicht werden können. Frei von schädlichen Substanzen wie Teer und carbon Monoxide, minimalsiert MeineZigarette Classico E-Filter die unangenehmen Begleiterscheinungen der Suchtentwöhnung während dem Körper gleichzeitig geringe Mengen an Nikotin zugeführt werden um die Entwöhnungssymptome zu reduzieren. Verschiedene Giftstofftests haben die Sicherheit des E-Filters bewiesen.

Wie viele Zigaretten entsprechen einem E-Filter?

Der Nikotingehalt einer Zigarette wird bestimmt von Ihrer Marke.

Wenn z.B. der Nikotingehalt einer Zigarette mit 1.1 mg. angegeben wird dann bedeutet dies das 20 Zigaretten einem Nikotingehalt von 22 Zigaretten entsprechen (1.1 mg x 20)

Ein MeineZigarette E-Filter (120 – 200 Inhalierungen von MeineZigarette Classico und MeineZigarette Classic)

entspricht ca. 13 bis 20normalen Zigaretten. Jedoch ist der Nikotingehalt wesentlich niedriger als der einer normalen Zigarette mit demselben Nikotinpotenzial.

Anmerkung: Die Menge einer Inhalierung und die vergleichbare obenerwähnte Menge wird sehr von den Rauchgewohnheiten des Rauchers beeinflusst!

MeineZigarette Classico unterscheidet 4 E-Filter mit unterschiedlichem Nikotingehalt: Regular(High), Medium, Light(Low) und Zero(kein Nikotin).

Hinweise für den gebrauch des MeineZigarette E-Filter.

Der MeineZigarette E-Filter ist ein speziell entwickeltes Produkt dass ausschließlich mit der MeineZigarette Classico Elektronischen Zigarette benutzt werden kann.

MeineZigarette E-Filter ist ein nicht wieder verwertbares Produkt. Bitte entsorgen Sie es in einem korrekten Müllcontainer (elektrische Teile, Batterien u.s.w.)

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch von MeineZigarette E-Filter

1. Haltbarkeit: 18 Monate. Benützung nur bis zum Haltbarkeitsdatum.
2. Aufbewahrung: Bewahren Sie MeineZigarette E-Filter in einem kühlen und trockenen Platz auf.
3. Für Kinder unzugänglicher Aufbewahrungsort.
4. Nehmen Sie den Flüssigkeitsextract des E-Filters nicht in den Mund.
5. Personen die nicht zum Rauchen berechtigt sind sollten von der Benutzung Abstand nehmen.
6. Die Modifizierung unseres Produktes durch Einführung anderer Substanzen in unseren E-Filtern wird strafrechtlich verfolgt.

Die 4 Stufen MeineZigarette Raucherentwöhnungsmethode

Die 4 Stufen der Entwöhnung:

Stufe 1: Benutzen Sie den MeineZigarette Classico E-Filter Regular (high) 6 Wochen Ihren Rauchgewohnheiten entsprechend.

Stufe 2: Benutzen Sie den MeineZigarette E-Filter Medium 12 Wochen Ihren Rauchgewohnheiten entsprechend.



Stufe 3: Benutzen Sie den MeineZigarette E-Filter Low (light) 4 Wochen Ihren Rauchgewohnheiten entsprechend.

Stufe 4: Letztendlich benutzen Sie den MeineZigarette E-Filter Zero 4 Wochen um das Ziel der Nikotinentwöhnung zu erreichen.

Diese Methode empfiehlt sich für Menschen die ein starkes Bedürfnis haben mit dem Rauchen aufzuhören.

Bemerkung: Diese Anweisungen sind Richtlinien und können variiert werden um ein optimales Ergebnis zu erzielen

Raucherentwöhnung in 100 Tagen

Die 100 Tage Methode kann eine große Hilfe sein, um innerhalb von 3 Monaten mit dem Rauchen aufzuhören.

Dies gilt speziell für Raucher die mindestens ein Packet Zigaretten benötigen.

Unser Plan besteht aus: Die MeineZigarette Classico Basisaustattung plus 100 Nachfüllpatronen. Davon sind 25 High, 25 Medium, 25 Low und 25 Zero.

MeineZigarette® , electronic cigarette ,made in CHINA under the authority of: MiCige Electrónico SL Spain, CIF Number 54325857. Brandname registered MEINEZIGARETTE ®
Website: www.Meine-ElektronischZigarette.de

Specifications

Model number	MeineZigarette 1032008
Power Source	DC 3.6V (lithium battery)
Dimensions	103 (L) x 9.2(D) mm
Weight	15 g (with battery component)

MiCige Electrónico, S.L.

C/ Limonero nº 16 – 03191 Pinar de Campoverde – Pilar de la Horadada – Alicante

Tel. 902 999 857 Fax: 966 76 25 42 CIF: B-54325857